

# NeoBuds Pro

True Wireless Stereo Earbuds with Active Noise Cancellation

BC

— Manual —

## EN 1. Power ON/OFF



• Power ON when the case is opened



• Power OFF when placed in the case and the case is closed

## 2. Pairing



1. Placed in the case.
2. Press and hold the button on the case for around 3s. LEDs will be lit one by one from left to right in a circulating pattern.
3. Select "EDIFIER NeoBuds Pro" in your device setting to connect.

### 1st Pairing

1. Open the case. LEDs will blink from left to right.
2. Select "EDIFIER NeoBuds Pro" in your device setting to connect.

### Note:

For subsequent use, the earbuds will auto-connect to device used last time.

## 3. Reset/Left & Right connection



1. Placed in the case.
2. Press 3 times the button on the case to enter left & right connection and to clear pairing records.
3. LEDs will be lit one by one from sides to center in a circulating pattern.

## 4. Controls



### Accept/end a call:

x2

### Mode switch:

x2

### Game mode on/off:

x3

### Accept/end a call:

x2

### Play/pause:

x2

### Next track:

x3

### Note:

1. Both Earbuds mode switch: High noise cancellation mode & ambient sound mode.
2. Single Earbud mode switch: Normal mode & ambient sound mode only.
3. Customized controls via Edifier Connect App.
4. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

For more information, please visit our website:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Model: EDF200051

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Printed in China

### NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.



• S'allume lorsque l'étui est ouvert



• S'éteint lorsqu'ils sont placés dans l'étui et qu'il est fermé

## 2. Appairage



1. Placés dans l'étui.
2. Maintenez le bouton sur l'étui appuyé pendant environ 3 s Les LED s'illuminent les unes après les autres de gauche à droite en cycle.
3. Sélectionnez « EDIFIER NeoBuds Pro » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

### 1ère Association

1. Ouvrez l'étui-chargeur. Les LED clignoteront de gauche à droite.
2. Sélectionnez « EDIFIER NeoBuds Pro » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

### Remarque:

Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.



## 3. Réinitialiser/Connexion à gauche et à droite



1. Placés dans l'étui.
2. Appuyez 3 fois sur le bouton sur l'étui pour activer la connexion Gauche et Droite et effacer les enregistrements d'association.
3. Les LED s'illuminent les unes après les autres des côtés vers du centre dans un motif circulant.

## 4. Commandes



### Décrocher/raccrocher un appel:

x2

### Sélecteur de mode:

x2

### Activer/Désactiver le mode jeu:

x3

### Décrocher/raccrocher un appel:

x2

### Lecture/pause:

x2

### Piste suivante:

x3

### Remarque:

1. Sélection du mode de chaque écouteur: Atténuation active du bruit et mode de son ambiant.
2. Sélection du mode écouteur unique: Mode normal et son ambiant seulement.
3. Contrôles personnalisés via l'appli Edifier Connect.
4. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modèle: EDF200051

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2021 Edifier International Limited. Tous droits réservés.  
Imprimé en China

### AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis. Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.



• Se enciende cuando se abre la funda



• Se apaga cuando se coloca en la funda y ésta se cierra

## 2. Emparejamiento



1. Puesto en la funda.
2. Mantenga pulsado el botón de la funda aproximadamente 3s. Los LED se iluminarán uno a uno de izquierda a derecha en un patrón circular.
3. Seleccione "EDIFIER NeoBuds Pro" en la configuración de su dispositivo para conectar.

### 1r Emparejamiento

1. Abra la funda. Los LED parpadearán de izquierda a derecha.
2. Seleccione "EDIFIER NeoBuds Pro" en la configuración de su dispositivo para conectar.

### Nota:

Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.



## 3. Restablecer/Conexión izquierda y derecha



1. Puesto en la funda.
2. Pulse 3 veces el botón de la funda para acceder a la conexión izquierda y derecha y para borrar los registros de emparejamiento.
3. Los LED se iluminarán uno a uno de los laterales al centro en un patrón circular.

## 4. Controles



### Aceptar/finalizar llamada:

x2

### Interruptor de modo:

x2

### Encender/apagar el modo juego:

x3

### Aceptar/finalizar llamada:

x2

### Reproducir/detener:

x2

### Pista siguiente:

x3

### Nota:

1. Conmutador de modo de ambos auriculares: Modo de cancelación de ruidos elevada y modo de sonido ambiente.
2. Conmutador de modo de un auricular: Solo modo normal y modo de sonido ambiente.
3. Controles personalizados mediante la App Edifier Connect.
4. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Para más información, visite nuestro sitio web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200051

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2021 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados. Impreso en China

### NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.



• Schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein



• Schalten sich aus, wenn sie in den Ladekoffer gelegt werden und der Ladekoffer geschlossen wird

## 2. Kopplung



1. In den Ladekoffer einlegen.
2. Halten Sie zum die Taste am Koffer ca. 3 s gedrückt. Die LEDs leuchten dann nacheinander von links nach rechts in einem kreisförmigen Muster auf.
3. Wählen Sie „EDIFIER NeoBuds Pro“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

### Kopplung (erste)

1. Ladekoffer öffnen. Die LEDs blinken von links nach rechts.
2. Wählen Sie „EDIFIER NeoBuds Pro“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

### Hinweis:

Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

## 3. Zurücksetzen/Linke und rechte Verbindung



1. In den Ladekoffer einlegen.
2. Drücken Sie die Taste am Koffer 3 mal, um in linke und rechte Verbindung einzutreten und die Kopplungsaufzeichnungen zu löschen.
3. Die LEDs leuchten nacheinander in einem kreisförmigen Muster von den Seiten zur Mitte hin auf.

## 4. Steuerelemente



### Anruf annehmen/beenden:

x2

### Modusschalter:

x2

### Spielmodus: Ein/Aus:

x3

### Anruf annehmen/beenden:

x2

### Wiedergabe/Pause:

x2

### Nächster Titel:

x3

### Hinweis:

1. Moduswahltaste für beide Ohrhörer: Modus für hohe Geräuschunterdrückung & Umgebungsgeräusche.
2. Moduswahltaste für einen Ohrhörer: Nur normaler Modus und Modus für Umgebungsgeräusche.
3. Kundenspezifische Steuerelemente via Edifier Connect App.
4. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modell: EDF200051

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2021 Edifier International Limited. A Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in China

### HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.



• Accensione quando la custodia di ricarica è aperta



• Spegnimento quando posizionati nella custodia di ricarica e quando quest'ultima è chiusa

## 2. Accoppiamento



1. Posizionati nella custodia.
2. Premere e tenere premuto il pulsante sulla custodia per 3s. I LED si accendono uno dopo l'altro da sinistra a destra in uno schema circolare.
3. Selezionare "EDIFIER NeoBuds Pro" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

### Prima associazione

1. Aprire la custodia. I LED lampeggeranno da sinistra a destra.
2. Selezionare "EDIFIER NeoBuds Pro" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

### Nota:

Per il successivo utilizzo, gli auricolari si conatteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

## 3. Ripristino/Collegamento sinistro e destro



1. Posizionati nella custodia.
2. Premere 3 volte il pulsante sulla custodia per accedere al collegamento sinistro e destri e per eliminare i record di accoppiamento.
3. I LED si accendono uno dopo l'altro dai lati al centro in uno schema circolare.

## 4. Comandi



Pannello Touch Sinistro

Pannello Touch Destro



**Accettare/terminare una chiamata:**

x2

**Interruttore modalità:**

x2

**Attivazione/disattivazione modalità gioco:**

x3

**Accettare/terminare una chiamata:**

x2

**Riproduzione/pausa:**

x2

**Brano successivo:**

x3

Nota:

1. Selettore modalità entrambi gli auricolari: Modalità di cancellazione del rumore elevato e modalità di suono ambientale.
2. Selettore modalità singolo auricolare: Modalità normale e modalità solo suono ambientale.
3. Comandi personalizzati tramite Edifier Connect App.
4. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modello: EDF200051

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2021 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.  
Stampato in China

COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. Le immagini mostrate in questo manuale POSSONO differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.



• Ligado quando o estojo for aberto



• Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado

## 2. Pareamento



1. Colocados no estojo.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por cerca de 3s. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
3. Selecione "EDIFIER NeoBuds Pro" na configuração do seu dispositivo para conectar.

### 1º Emparelhamento

1. Abra o estojo. Os LEDs irão piscar da esquerda para a direita.
2. Selecione "EDIFIER NeoBuds Pro" na configuração do seu dispositivo para conectar.

### Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.



## 3. Reiniciar/Conexão esquerdo e direito



1. Colocados no estojo.
2. Pressione o botão no estojo 3 vezes para entrar na conexão dos fones de ouvido esquerdo e direito e para apagar os registros de emparelhamento.
3. Os LEDs irão acender um a um das laterais para o centro em um padrão circular.

## 4. Controles



Painel de Toque Esquerdo

Painel de Toque Direito



### Atender/terminar uma chamada:

x2

### Interruptor de modo:

x2

### Modo de Jogo ativado/desativado:

x3

### Atender/terminar uma chamada:

x2

### Reproduzir/pausar:

x2

### Faixa seguinte:

x3

### Nota:

1. Botão de modo dos dois fones de ouvido: Modo de cancelamento de ruído alto e modo de som ambiente.
2. Botão de modo de fone de ouvido único: Apenas modo Normal e modo de som ambiente.
3. Controles personalizados por meio do Edifier Connect App.
4. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200051

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2021 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados. Impresso na China

### AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio. Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

## オン/オフ



・ケースが開くと電源がオンになります

インジケータ



・ケースにに入れて閉じると電源がオフになります

## 2. ペアリング



インジケータ

- イヤホンをケースに入れます。
- ケースのボタンを約3s押してください。LEDが左から右に1つずつ順に循環して点灯します。
- 接続設定するデバイスで「EDIFIER NeoBuds Pro」を選択します。

## 初回のペアリング

- ケースを開きます。LEDが左から右に点滅します。
- 接続設定するデバイスで「EDIFIER NeoBuds Pro」を選択します。

**注:**  
後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

## 3. リセット/左&amp;右の接続



インジケータ

- イヤホンをケースに入れます。
- ケースのボタンを3回押して、左右の接続に入り、ペアリング記録をクリアします。
- LEDが側面から真ん中に1つずつ順に循環して点灯します。

## 4. コントロール



コールの応答/終了:

x2

モードの切替:

x2

ゲームモードオン/オフ:

x3

コールの応答/終了:

x2

再生/一時停止:

x2

次の曲:

x3

## 注:

- ダブルイヤホンモードスイッチ：ハイノイズキャンセルモード&アンビエントサウンドモード。
- シングルイヤホンモードスイッチ：通常モード&アンビエントモードのみ。
- Edifier Connect アプリによるカスタマイズ管理。
- 画像は参照用です。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

モデル: EDF200051

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

www.edifier.com  
© 2021 Edifier International Limited. 禁無断転載  
印刷: 中国

## ご注意

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、v実際の製品設計が優先します。