



EDIFIER[®]


G7

7.1 Surround Sound USB Gaming Headset

Please visit EDIFIER website for the full version user manual: www.edifier.com

EN · Product Description





Noise cancellation indicator


Noise cancellation ON: indicator is lit

Noise cancellation OFF: indicator is off

Noise cancellation switch

Press: turn noise cancellation on/off

(not effective if the software is uninstalled)



Light effect indicator

Press: light effects switch

■ Installation of the Sound Effect Adjustment Software

1. Please log in EDIFIER home page website: www.edifier.com to download software of G7, find the "setup.exe" file, and install the EDIFIER software (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10 systems supported).
2. Please follow the instructions to complete the installation.

Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

■ Maintenance

- Keep the product away from humid places to avoid affecting internal circuit. Do not use the product during intense exercise or with much sweat to prevent sweat from dropping into the product to make damage.
- Do not put the product in places exposed to sun or with high temperature. High temperature will shorten service life of electronic components, damage battery and make plastic components deformed.
- Do not put the product in cold places to avoid damaging internal circuit board.
- Do not dismantle the product. Non-professional personnel may damage the product.
- Do not drop, strongly vibrate, strike the product with hard object to avoid damaging internal circuit.
- Do not use drastic chemicals or cleaner to clean the product.
- Do not use sharp objects to scratch product surface to avoid damaging shell and affecting facade.

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.edifier.com

© 2019 Edifier International Limited. All rights reserved.


Printed in China


NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

FR • Description du produit






Indicateur d'atténuation du bruit

Atténuation du bruit activée: indicateur allumé

Atténuation du bruit désactivée: indicateur éteint

Interrupteur d'atténuation du bruit

Appuyer: activer/désactiver l'atténuation du bruit
(ne fonctionne pas si le logiciel n'est pas installé)



Indicateur des effets lumineux

Appuyer: interrupteur des effets lumineux

■ Installation du logiciel de réglage des effets audio

1. Connectez-vous à la page Web EDIFIER : www.edifier.com pour télécharger le logiciel du G7, Sélectionnez le fichier « setup.exe », puis installez le logiciel EDIFIER (systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10 pris en charge).
2. Suivez les instructions pour effectuer l'installation du logiciel.

Remarque: Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

■ Maintenance

- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources d'humidité pour éviter les dommages aux circuits internes. Ne pas utiliser le produit pendant un exercice intense, car la sueur peut pénétrer à l'intérieur et causer des dommages.
- Ne pas placer le produit dans des lieux exposés au soleil ou à une haute température. Une température élevée abrègera la durée de vie des composants électroniques, endommagera la batterie et peut déformer certains composants en plastique.
- Ne pas placer le produit dans des lieux très froids pour éviter d'endommager le circuit interne.
- Ne pas essayer de démonter le produit. Les personnes non professionnelles peuvent endommager le produit.
- Ne pas faire subir de chute, de fortes vibrations, de chocs avec un objet dur au produit pour éviter d'endommager le circuit interne.
- Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage corrosifs pour nettoyer le produit.
- Ne pas utiliser d'objets pointus pouvant rayer la surface du produit pour éviter d'endommager le boîtier extérieur et dégrader son aspect.

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.edifier.com

© 2019 Edifier International Limited. Tous droits réservés.


Imprimé en China

AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

ES • Descripción del producto





Indicador de cancelación de ruidos

Cancelación de ruidos activada: indicador iluminado

Cancelación de ruidos desactivada: indicador apagado

Interruptor de cancelación de ruidos

Pulse: activar/desactivar cancelación de ruidos
(no tiene efecto si se desinstala el software)



Indicador de efecto luminoso

Pulse: interruptor de efecto luminoso

■ Instalación del software de ajuste de efectos de sonido

1. Regístrese en el sitio web de EDIFIER: www.edifier.com para descargar el software de G7, localice el archivo "setup.exe" e instale el software EDIFIER (soporta sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10).
2. Siga las instrucciones para finalizar la instalación.

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

■ Mantenimiento

- Mantenga el producto alejado de lugares húmedos para que no afecten a los circuitos internos. No use el producto durante ejercicios intensos o con demasiado sudor para evitar que las gotas provoquen daños.
- No coloque el producto en lugares expuestos al sol o a altas temperaturas. Las altas temperaturas acortan la duración de los componentes electrónicos, dañan las pilas y deforman algunos componentes de plástico.
- No coloque el producto en lugares fríos para evitar daños a la placa de circuitos interna.
- No intente desmontar el producto. Si lo maneja personal no profesional, se puede dañar el producto.
- No lo deje caer, que vibre fuertemente, ni lo golpee con un objeto duro para que no se dañe el circuito interno.
- No utilice productos químicos abrasivos ni limpiadores para limpiar los auriculares.
- No utilice objetos afilados que arañen la superficie del producto para evitar dañar la carcasa exterior y que afecte al aspecto.

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.edifier.com


© 2019 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.
Impreso en China


NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real.
Imágenes solo para referencia; prevalece el producto real.

DE • Produktbeschreibung





- Anzeigeleuchte der Geräuschunterdrückung
- Geräuschunterdrückung EIN: Anzeigeleuchte leuchtet
- Geräuschunterdrückung AUS: Anzeigeleuchte ist ausgeschaltet
- Schalter der Geräuschunterdrückung
- Drücken: Geräuschunterdrückung ein-/ausschalten
(nicht wirksam, wenn die Software deinstalliert wurde)



- Lichteffektanzeige
- Drücken: Lichteffekt ändern

■ Die Installation der Software zur Anpassung der Klangeffekte

1. Bitte melden Sie sich auf der EDIFIER-Homepage www.edifier.com an, um die Software von G7 herunterzuladen, um die entsprechende Software herunterzuladen, suchen Sie nach der Datei „setup.exe“ und installieren Sie anschließend die EDIFIER-Software (die unterstützten Betriebssysteme sind Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10).
2. Folgen Sie bitte den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

■ Wartung

- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus, um Beeinträchtigungen des internen Schaltkreises vorzubeugen. Um zu verhindern, dass Schweiß in das Innere des Produkts gelangt und darin zu Schäden führt, sollten Sie es nicht während starker Anstrengungen oder Tätigkeiten verwenden, die eine erhöhte Schweißproduktion zur Folge haben.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es starker Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Die hohen Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Komponenten, beschädigen den Akku und können zu Verformungen der Kunststoffteile führen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an kalten Orten auf, um Schäden an der internen Leiterplatte zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht zerlegt werden. Ungeschulte Personen können Schäden am Produkt hervorrufen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schützen Sie es vor starken Erschütterungen und sehen Sie davon ab, mit harten Gegenständen darauf einzuschlagen, um Beschädigungen des internen Schaltkreises zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Kratzer auf der Oberfläche des Produkts, Schäden am Gehäuse und Beeinträchtigungen des äußeren Erscheinungsbilds zu vermeiden.

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.edifier.com

© 2019 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China

HINWEIS:


Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden.

Abbildungen dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Das vorliegende Produkt ist maßgeblich.

IT • Descrizione del prodotto





Spia di cancellazione rumore

Cancellazione rumore attivato: la spia è accesa

Cancellazione rumore disattivato: la spia è spenta

Interruttore di cancellazione rumore

Premere: attiva/disattiva la cancellazione del rumore
(non operativo se il software è disinstallato)



Spia effetto luminoso

Premere: Interruttore dell'effetto luminoso

■ Installazione del Software di Regolazione Effetto Suono

1. Effettuare il login nel sito web della home page di EDIFIER:
www.edifier.com per scaricare il software G7, cercare il file "setup.exe", e installare il software EDIFIER (sistemi operativi supportati: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 & Windows 10).
2. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Nota: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

■ Manutenzione

- Conservare il prodotto al riparo da ambienti umidi per evitare di danneggiare la circuiteria interna. Non utilizzare il prodotto durante una attività fisica intensa o in presenza di abbondante sudorazione al fine di prevenire che il sudore penetri nel prodotto e ne causi il danneggiamento.
- Non esporre il prodotto in luoghi esposti a irraggiamento solare diretto oppure in condizioni di temperatura elevata. La temperatura elevata riduce la durata dei componenti elettronici, danneggia la batteria e deforma i componenti in plastica.
- Non posizionare il prodotto in ambienti freddi al fine di evitare di danneggiare la scheda della circuiteria interna.
- Non smontare il prodotto. Il prodotto si può danneggiare se manipolato da personale non specializzato.
- Non far cadere, agitare energicamente, colpire il prodotto con oggetti duri per evitare di danneggiare la circuiteria interna.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti per pulire il prodotto.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per grattare la superficie del prodotto al fine di evitare di danneggiare il rivestimento e compromettere l'aspetto estetico.

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.edifier.com

© 2019 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in China


COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse.
Le immagini mostrate in questo manuale possono differire
leggermente dal prodotto reale.

L'immagine è solo a titolo indicativo, fa fede il prodotto vero e proprio.

PT • Descrição do Produto





Indicador de cancelamento de ruído

Cancelamento de ruído ligado: o indicador está aceso

Cancelamento de ruído desligado: o indicador está apagado

Comutador de cancelamento de ruído

Premir: ligar/desligar cancelamento de ruído

(não funcional se o software não estiver instalado)



Indicador de efeito de luz

Premir: alternar efeito de luz

■ Instalação do Software de Ajuste de Efeito Sonoro

1. Inicie sessão na página inicial do webiste da EDIFIER:
www.edifier.com Para transferir o software de G7, localize o ficheiro "setup.exe" e instale o software EDIFIER (sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 suportados).
2. Siga as instruções para concluir a instalação.

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

■ Manutenção

- Mantenha o produto longe de locais húmidos para evitar que afete o circuito interno. Não use o produto durante um exercício intenso ou com muito suor para que o suor pingue, danificando assim o aparelho.
- Não coloque o produto em locais expostos ao sol ou com altas temperaturas. As temperaturas altas diminuem a vida útil de serviço dos componentes eletrônicos, danificam a bateria e deformam os componentes de plástico.
- Não coloque o produto em locais frios para evitar danos na placa do circuito interno.
- Não desmonte o produto. Se uma pessoa não profissional operar no produto, poderá danificá-lo.
- Não deixe cair o produto, não o agite fortemente e não bata no produto com objetos duros para evitar danos no circuito interno.
- Não use produtos químicos e de limpeza drásticos para limpar o fone de ouvido.
- Não use objetos afiados para não riscar a superfície do produto e evitar danos no revestimento exterior e afetar o aspeto.

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.edifier.com

© 2019 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real.
Imagem apenas para referência, o produto real prevalece.

JP・操作説明

マイクミュートスイッチ

押す：マイクをオフにする
マイクをオンにする

音量の切り替えスイッチ


上にスライドする：
ボリュームアップ

下にスライドする：
ボリュームダウン

押す：ミュート/
ミュートオフ

マイクオン：インジケータが点灯

マイクオフ：インジケータがオフ



電源スイッチ

上にスライドする：
電源オン

下にスライドする：
電源オフ




効果音モードノブ

MOBA MOBAゲームモード

 FPSゲームモード

 音楽モード




ノイズキャンセルインジケータ

ノイズキャンセルオン: インジケータが点灯

ノイズキャンセルオフ: インジケータがオフ

ノイズキャンセルスイッチ

押す: ノイズキャンセルのオン/オフの切り替え
(ソフトウェアがインストールされていない場合
は無効です)



照明効果インジケータ

押す: 光効果スイッチ

■ 効果音調整ソフトウェアのインストール

1. EDIFIERホームページWebサイト (www.edifier.com) にログインして、G7のソフトウェアをダウンロードし、「setup.exe」ファイルを見つけ、EDIFIERソフトウェアをインストールしてください (Windows 7、Windows 8、Windows 8.1およびWindows 10システムはサポート済み)。
2. インストールを完了するためには説明の指示に従ってください。

注記: 画像は参照用です。実際の製品が優先されます。

■ メンテナンス

- 製品は、内部回路に影響しないため、湿気の高いところを避け、乾燥した状態で保存してください。激しい運動をする時や多量の汗をかく時には製品を使用しないでください。
- 製品は直射日光に当てず、高温の場所に置かないでください。高温は電子部品の寿命を短くし、バッテリーを損傷し、プラスチック部品を変形させます。
- 内部回路基板の損傷を防ぐため、製品を寒い場所に置かないでください。
- 製品を分解しないでください。非技術者が製品を損傷する可能性があります。
- 内部回路の損傷を防ぐため、製品を落としたり、強く振動したり、硬いもので打ったりしないでください。
- 製品の清掃に強い化学製品や洗剤は使用しないでください。
- シェルの損傷や外観への影響を避けるため、製品の表面を傷つける鋭利なものは使用しないでください。

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.edifier.com

© 2019 Edifier International Limited. 禁無断転載

印刷: 中国

ご注意

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。

EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。